

取扱い説明書

警告:本製品は食品ではありません。小さなお子様が悪って口に入れたり、キャップを誤って飲み込んだりしないように、手の届かないところに保管してください。

★使用上のご注意:金属部には手や金属で触れないでください。水にぬらさないでください。分解したり改造しないでください。

以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。

- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った車や部屋の中、直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- ・湿気が多い場所や腐食性のある場所。

★大切なデータは必ずバックアップを別にお取りください。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦下さい。

★あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

★下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)することがあります。

- ・読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードを抜いたり、お使いの製品の電源を切った場合。
- ・静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただけなかったことに起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

■初めてお使いになる際は以下の手順でドライバをインストールしてください。

1. コンピューターの USB ポートに、USB メモリを差し込む
2. 数秒すると自動的にドライバのインストールが開始します
3. ドライバが正常にインストールされた時、「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました」というメッセージがコンピューター画面に表示されます。

■USB メモリをコンピューターから取り外すには

1. ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」をダブルクリックし「Mass Storage の取り出し」をクリックする
2. 「USB 大容量記憶装置は安全に取り外すことができます」と表示される
3. USB メモリをコンピューターの USB ポートからゆっくりと丁寧に引き抜いて下さい。

※製品の取り外しには充分にご注意ください。上記の手順を守らなかった場合のデータの破壊(消滅)や、コンピューターに発生した不具合については免責とさせていただきます。また、サポート対象からも除外させていただいております。

製造元 Kainox Technology Ltd.

Flat 2, 6/FL., Block A, New Trade Plaza,6 On Ping Street,
Sha Tin, Hong Kong

輸入販売元 Soleil Japan Import

〒182-0035 東京都調布市上石原 3-45-1

TEL. 042-449-8311 E-MAIL info@soleil-ja-import.net

お問い合わせ先 弊社 HP <http://soleil-ja-import.net/>

責任者 木村美樹

仕様

- ・Size : 41 x 18 (mm)
- ・Material : PVC
- ・Flash Band – Micron or Samsung
- ・Rohs – Compliance for PCB
- ・CE certificated
- ・Made in China